



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE C7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force C7
- Клипса для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

**Зависит от режима использования*

***Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений*

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого подсоедините браслет к комплектной, зарядной клипсе и подключите в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.

Управление устройством



Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации изделия устройством пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 1.14" | 135 x 240
- Процессор: Dialog14585
- Батарея: Li-Polymer | 105 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.2
- Время работы: до 8-ми дней*
- Влаго и пылезащита: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: мониторинг сна, тонометр**, датчик уровня кислорода в крови, счетчик калорий, секундомер, будильник, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: Android 5.1, iOS 8.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 65 x 20 x 11.5 мм
- Вес: 26.71 г | 64.94 г (комплект)

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА



Циферблат – устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить длительным нажатием функциональной кнопки на главном экране устройства, отображающем текущее время.



Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение JYou Pro (см. пункт «Установка приложения для мобильного телефона»).



Активность – данный экран отображает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных калорий за текущий день.



Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.



Пульсометр – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



Давление – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения. Об окончании измерения браслет уведомит вибрацией.

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*



Кислород в крови – Насыщение крови кислородом (SpO₂). Это процентное соотношение количества оксигемоглобина (HbO₂), который

был насыщен кислородом в крови, и общего количества гемоглобина (Hb, гемоглобин), который может быть насыщен кислородом.

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*



Тренировки – данное меню содержит четыре режима тренировки: ходьба, бег, подъем (хайкинг), велотренировка



Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню до вибрации. После запуска таймер. Чтобы остановить тренировку, необходимо повторно нажать функциональную кнопку до уведомления вибрацией.



Прочее – данный пункт меню содержит режимы: Найти телефон, Секундомер, Яркость, QR-код приложения, Выключение



Поиск телефона – длительным нажатием функциональной кнопки активируете режим. Если беспроводное соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проигрывает мелодию и уведомит вибрацией.



Секундомер – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку (1). Чтобы запустить таймер, кратковременно нажмите кнопку (1). Чтобы сбросить таймер, длительно нажмите кнопку (1). Чтобы выйдите из меню, повторно, длительно нажмите кнопку (1).

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:
– во время полета в самолете;
– вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.
Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

** в соответствии с гарантийными условиями*



Яркость – регулировка яркости экрана устройства.



QR-код – для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR-код, соответствующий мобильной, операционной системе вашего телефона (iOS или Android) и установите приложение JYou Pro.




Выключение – для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, нажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункт «Выкл.» и снова нажать функциональную клавишу до отключения браслета. Данный пункт так же содержит информацию о MAC-адресе устройства и версии ПО. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении JYou Pro и однозначно идентифицирует его.

Засиделись – данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание о физической активности» в приложении JYou Pro.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR-код ниже, и установите приложение JYou Pro.



5

6

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза **лицо:**
ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21



7