

*iiyama*

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## *ProLite*

### LCD Monitor

*ProLite B2282HS*  
*ProLite E2282HS*

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм<sup>2</sup> или H05VVF2-F 3G 0,75мм<sup>2</sup>) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм<sup>2</sup>)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

Россия, 107076, Москва, ул Краснобогатырская, д.89, стр.5

Год производства: См. бое число ("Х") серийного номера продукта.

(Серийный номер:xxxxxXxxxxxx)

"Х" это 0-9. 0-9 означает 2010-2019.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL2283H

Страна изготовления: КИТАЙ

- 
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
  - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....                                   | 1  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....  | 1  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ .....                      | 3  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ .....                                      | 3  |
| ОЧИСТКА.....   | 3  |
| ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ .....                                 | 4  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ .....   | 4  |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....  | 4  |
| МОНТАЖ НА СТЕНЕ .....  | 5  |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite B2282HS.....                | 6  |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite E2282HS .....               | 7  |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite B2282HS .....                | 8  |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite E2282HS .....                | 9  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2282HS .....                       | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite E2282HS .....                       | 11 |
| УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА.....  | 12 |
| НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite E2282HS .....                      | 12 |
| НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА :<br>ProLite B2282HS..... | 13 |
| ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2282HS.....                           | 13 |
| РАБОТА С МОНИТОРОМ.....  | 14 |
| СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК.....                                      | 15 |
| НАСТРОЙКИ ЭКРАНА .....   | 21 |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ .....                        | 24 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....                                     | 25 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....                                      | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ.....  | 27 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite B2282HS .....                               | 27 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite E2282HS .....                               | 28 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite B2282HS .....                                    | 29 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite E2282HS .....                                    | 29 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ .....                                | 30 |

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ !

#### **ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ**

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

#### **НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС**

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР**

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

#### **УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

При падении монитор может травмировать вас.

#### **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ**

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ**

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ**

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

#### **НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

### ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

### ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

### НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

### ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

### ОСТОРОЖНО!!НЕ ПРИЩЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

### ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

## ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

## ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

|                                     |                     |                         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Разбавитель                         | Бензин              | Распылительные средства |
| Кислотные или щелочные растворители | Аbrasивные средства | Воск                    |

- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

### КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

### ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

# ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- ◆ Высокая контрастность 1000:1 (типичная), Функция Adv. Contrast / Высокая яркость 250 кд/м<sup>2</sup> (типичная)
- ◆ Короткое время отклика 1 мс (серый к серому)
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики  
2 × 1 Вт
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B совместимая с Windows® 7/8,1/10
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100mm×100mm)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

РУССКИЙ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- |  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| ■ Кабель питания <sup>*1</sup>                           | ■ Кабель DVI-D         | ■ Кабель аудио               |
| ■ Стойка - основание                                     | ■ Стойка <sup>*2</sup> | ■ Инструкция по безопасности |
| ■ Винт для монтажа основания стойки (3 шт) <sup>*3</sup> |                        |                              |
| ■ Краткое руководство                                    |                        |                              |

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

\*<sup>1</sup> Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10 А /125 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 А /250 В.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVF, 3G, 0,75мм<sup>2</sup>.


\*<sup>2</sup> Принадлежности для ProLite E2282HS.

\*<sup>3</sup> Принадлежности для ProLite B2282HS.

## МОНТАЖ НА СТЕНЕ

### ВНИМАНИЕ

- В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винт M4 вместе с шайбой таким образом, чтобы его длина ("L") внутри монитора не была больше 7 мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.
- Перед монтажом монитора на стене или потолке рекомендуется проверить, выдержат ли они вес устройства.



РУССКИЙ


## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite B2282HS

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

### <Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор настол лицевой стороной вниз.
- ② Прикрепите основание стойки к монитору.
- ③ Для крепления основания стойки к монитору используйте винт, который находится в комплекте поставки.




РУССКИЙ

### <Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор настол лицевой стороной вниз.
- ② Уберите винт, чтобы отсоединить основание стойки от стойки.

### <Ограничитель>

Поставьте монитор и, нажимая на его переднюю панель, нажмите на фиксатор на тыльной стороне подставки. Продолжайте нажимать на переднюю панель, пока монитор не займет требуемое положение. При выполнении установки необходимо соблюдать осторожность, поскольку подставка подпружинена, и может внезапно раскрыться.




## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite E2282HS

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.



### <Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Придержите монитор и нажмите стойку.
- ③ Придержите монитор и нажмите основание стойки.




### <Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Нажмите и придержите внешние крюки и удалите основание стойки.
- ③ Нажмите на защелку в верхней части стойки и удалите ее от монитора.



РУССКИЙ

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite B2282HS



① Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: нормальный режим работы  
Оранжевый: режим энергосбережения

② Выключатель питания (⊕)

③ Меню / Выбор (MENU)

④ Вверх / Громкость (► / ▲ )

⑤ Вниз / Режим ECO (◀ / ⌂ )

⑥ Выход (EXIT)

⑦ Автоматическая регулировка (AUTO)

⑧ Динамики

⑨ Разъем VGA (D-SUB)

⑩ Разъем DVI-D (DVI-D)

⑪ Разъем HDMI (HDMI)

⑫ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.


⑬ Отверстия для кабелей

⑭ Разъем для наушников (LINE OUT)

⑮ Разъем звукового линейного входа (LINE IN)

⑯ Разъем источника питания пер. тока (~ : Переменный ток) (~)

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite E2282HS



① Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: нормальный режим работы  
Оранжевый: режим энергосбережения

② Выключатель питания (⊕)

③ Меню / Выбор (MENU)

④ Вверх / Громкость (▶ / ▷)

⑤ Вниз / Режим ECO (◀ / ⚡)

⑥ Выход (EXIT)

⑦ Автоматическая регулировка (AUTO)

⑧ Динамики

⑨ Разъем VGA (D-SUB)

⑩ Разъем DVI-D (DVI-D)

⑪ Разъем HDMI (HDMI)

⑫ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

⑯ Разъем для наушников (LINE OUT)

⑰ Разъем звукового линейного входа (LINE IN)

⑱ Разъем источника питания пер. тока (~ : Переменный ток) (~)

РУССКИЙ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2282HS


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.

[Пример подключения]


<Вид сзади>



\* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

### [ Держатель кабелей ]

- ① Протяните кабели через отверстие.
- ② Соберите кабели позади стойки.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite E2282HS


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.

[Пример подключения]

<Вид сзади>



\* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.


## УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

### ■ Синхронизация сигнала

На стр. 30 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

## НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite E2282HS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 22 градусов назад и 5 вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10 градусов. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла наклона. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла наклона не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.


## НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite B2282HS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоту и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 130 мм, угол наклонения до 45 градусов по горизонтали и до 22 градусов назад и 5 вперед.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может озникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.




## ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite B2282HS

- ① Установите высоту монитора.
- ② Поверните монитор на 90 градусов.  
Портрет: поверните по часовой стрелке.  
Пейзаж – поверните против часовой стрелки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Попытки повернуть монитор без максимального повышения монитора могут привести и порче подставки.
  - Видеокарта для портретного дисплея нужна для вращения картинки на дисплее.
- ③ Установите монитор соответственно вышим требованиям.



## РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iuama были установлены на заводе; они указаны на стр. 30 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 20.


- Нажмите кнопку ENTER, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок </>.




- Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Нажмите кнопку ENTER. Затем с помощью кнопок </> выделите требуемую пиктограмму настройки.
- Заново нажмите кнопку ENTER. Используйте кнопки </> для выполнения соответствующих настроек и установок.
- Нажмите кнопку EXIT для выхода с меню и все введены вами настройки будут автоматически записаны.

Например, для подстройки вертикального положения экрана выберите в меню Настройка Геометрии и нажмите кнопку ENTER. Затем выберите (Верт. Позиция) с помощью кнопок </>.

Страница настройки появляется после того, как вы нажмете на кнопку ENTER.



Для изменения установок вертикального положения используйте кнопки </>. При настройке должно изменяться вертикальное положение всего экрана.



Нажатие кнопки EXIT в конце работы запишет все введены вами изменения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку EXIT.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры гориз. / верт. Позиция, Часы и Фаза сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

## СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

|  <b>Настройка Геометрии<br/>Auto Adjust</b> | Только для аналогового входа  |                     |
|--|---|---------------------|
| Пункт настройки  | Проблема/Опция  | Используемые кнопки |
| Настройка Геометрии *<br><b>Auto Adjust</b>  | Настройте Горизонт. / Верт. Позиция, Синхр. Пикселей и Фаза автоматически |                     |

\* Для лучшего результата используйте Автонастройки в сочетании с Образцом настроек. Смотрите сайт 21 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.

### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Настройка Геометрии: Нажмите кнопку AUTO когда меню не отображается.

|  <b>Подсветка *<sup>1,2</sup><br/>Luminance</b> |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Пункт настройки  | Проблема/Опция                         | Используемые кнопки |
|  Яркость * <sup>3</sup><br><b>Brightness</b>    | Слишком бледное<br>Слишком интенсивное |                     |
|  Контрастность<br><b>Contrast</b>               | Слишком темное<br>Слишком яркое        |                     |

\*<sup>1</sup> Если включен режим ACR, регулировка подсветки невозможна.

\*<sup>2</sup> Включение функции i-Style Color блокирует доступ к настройкам Подсветка.

\*<sup>3</sup> Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

|  Настройка Геометр<br>Geometry     |   | Только для аналогового входа   |
|--|---|--|
| Пункт настройки  | Проблема/Опция  | Используемые кнопки  |
|  Горизонт. Позиция<br>H. Position |  Сильно влево<br> Сильно вправо   |   |
|  Верт. Позиция<br>V. Position     |  Слишком низко<br> Слишком высоко |   |
|  Синхр. Пикселей<br>Pixel Clock   |  Слишком узко<br> Слишком широко  |   |
|  Фаза<br>Phase                    | Устранение мерцания текста или линий.   |   |

|  Цвет*<br>Color |  |  |
|--|--|--|
| Пункт настройки  | Проблема/Опция                             | Используемые кнопки  |
| 9300K  | Голубоватый белый                          |  |
| 7500K  | Желтовато белый                            |  |
| 6500K  | Красноватый белый                          |  |
| Установки Польз.<br>User Preset  | Красный Red<br>Зеленый Green<br>Синий Blue |  <br> <br>  |

\* Включение функции i-Style Color блокирует доступ к настройкам Цвет.

|  Экранное Меню<br>OSD             |  |  |
|--|--|--|
| Пункт настройки  | Проблема/Опция   | Используемые кнопки  |
|  Горизонт. Позиция<br>H. Position | ЭМ сильно налево<br>ЭМ сильно направо                    |   |
|  Верт. Позиция<br>V. Position     | ЭМ слишком высоко<br>ЭМ слишком низко                    |   |
|  Время Показа Меню<br>OSD Time    | Можно установить время отображения<br>ЭМ от 5 до 30 сек. |   |



## Язык Language

| Пункт настройки  | Проблема/Опция |                  | Используемые кнопки |                |
|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| Язык<br>Language | English        | Английский       | Nederlands          | Голландский    |
|                  | Français       | Французский      | 日本語                 | Японский       |
|                  | Deutsch        | Немецкий         | 简体中文                | Китайский упр. |
|                  | Italiano       | Итальянский      | Русский             | Русский        |
|                  | Polski         | Заполированность | Česky               | Чешский        |
|                  | Español        | Испанский        |                     |                |

| Пункт настройки        | Проблема/Опция | Используемые кнопки               |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Восстановить<br>Recall | Да Yes         | Восстановление заводских настроек |
|                        | Нет No         | Вернуться в МЕНЮ                  |

| Пункт настройки   | Проблема/Опция  |  | Используемые кнопки  |
|---|---|--|--|
|  Резкость<br><b>Sharpness</b>   | 1 2 3 4 5   |  |       |
|  DDC/CI<br> DDC/CI  | Вкл. On   | Вкл. функцию DDC/CI.   |  |
|   | Выкл. Off   | Выкл. функцию DDC/CI.  |  |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>   | Включение и выключение функции DDC/CI происходит последовательно по нажатию кнопки ► .  Вкл.—> Выкл. |  |  |
|  Информация Дисплея<br><b>Display Information</b>  | Информацию о актуально выбранном входе найдете в информации о графическом адаптере вашего компьютера.   |  |  |
|  Прочие Настройки<br> Информация Дисплея<br>1920 x 1080 60 Hz |   |  |  |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>   | Прочитайте в руководстве графического адаптера об изменении разрешения и обновления.  |  |  |
|  Adv. Contrast*<br> Adv. Contrast                             | Вкл. On   | Увеличенная контрастность  |  |
|   | Выкл. Off   | Обычная контрастность  |  |
|  Режим Дисплея<br><b>Display Mode</b>  | Весь Full   | Расширение образа  |  |
|   | Формат Aspect   | Расширение формата образа  |  |
|  Overdrive*<br> Overdrive                                 | Выкл. / 1 / 2 / 3   | Это повысит уровень градации серого ЖК-панели.                   |   |
|   |   | Высший уровень приведет к включению быстрейшего времени отклика. |  |
|  Заставка<br><b>Opening Logo</b>   | Вкл. On   | Логотип i芋ма отображается когда монитор включен.                 |  |
|   | Выкл. Off   | Логотип i芋ма не отображается когда монитор включен.              |  |

\* Включение функции i-Style Color блокирует доступ к настройкам Adv. Contrast и Overdrive.

## 12 Выбор Входа Input Select

| Пункт настройки                                 |                      | Проблема/Опция   |                             | Используемые кнопки |  |
|---|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| 12 Выбор Входа<br>Input Select<br><b>Direct</b> | AUTO <sup>*1</sup>   | D-sub  | Выбор входа Аналоговый      |                     |  |
|   |                      | DVI  | Выбор входа Цифровой (DVI)  |                     |  |
|   |                      | HDMI   | Выбор входа Цифровой (HDMI) |                     |  |
|   | Manual <sup>*2</sup> | D-sub  | Выбор входа Аналоговый      |                     |  |
|   |                      | DVI  | Выбор входа Цифровой (DVI)  |                     |  |
|   |                      | HDMI   | Выбор входа Цифровой (HDMI) |                     |  |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>                               |                      | * <sup>1</sup> Сигнал будет выбран автоматически, когда выбранный Вами сигнал недоступен.                    |                             |                     |  |
|   |                      | * <sup>2</sup> Вход сигнала зафиксирован, не выбирается автоматически если D-sub, DVI или HDMI были выбраны. |                             |                     |  |

## Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками..

- Выбор Входа: Нажмите и придержите кнопку AUTO 2 – 3 секунды когда меню не высвечивается.

| Пункт настройки            |               | Проблема/Опция   | Используемые кнопки |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|
| Громкость<br>Volume        | <b>Direct</b> | Слишком тихо<br>Слишком громко   | ◀ ▶                 |
| Выключить Звук<br>Mute     | Vкл. On       | Временное отключение звука.  |                     |
|                            | Выкл. Off     | Восстановление звука с прежним уровнем громкости.  |                     |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>          |               | ■ Включение и выключение функции Mute происходит последовательно по нажатию кнопки ► .      → Вкл. → Выкл. — |                     |
| HDMI Audio *<br>HDMI Audio | Line-In       | Выберите вход Line-In.   |                     |
|                            | HDMI          | Выберите вход HDMI.  |                     |

\* Пригодно только для входа HDMI.

## Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками..

- Громкость: Нажимайте кнопку ► когда меню не отображается.

## Direct

Можете пропустить Меню и высветлить шкалу настройки напрямую используя клавиши :

- ECO Режим **ECO Mode** : Нажмите кнопку **◀** когда меню не отображается на экране.  
Вкл. **On** : Фон или подсветка минимализирован.  
Выкл. **Off** : Обычно
  - i-Style Color\* : Нажмите кнопку EXIT когда меню не отображается на экране.  
Выкл. **Off** : Вернуться к состоянию цветов которое было достроено раньше.  
Стандарт **Standard** : Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию.  
Игра **Game** : Для игрового окружения.  
Кино **Cinema** : Для просмотра фильмов и видео записей.  
Пейзаж **Scenery** : Для просмотра изображений пейзажей.  
Текст **Text** : Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста.
- \* Если включен режим Редукция Синего Света, регулировка i-Style Color невозможна.
- Редукция Синего Света \* : Нажмите и придержите кнопку EXIT 1-2 секунды когда меню не высвечивается.  
Выкл. **Off** : Обычно  
Режим 1 **Mode 1** : Синий свет уменьшается.  
Режим 2 **Mode 2** : Синий свет слабее чем в режим 1.  
Режим 3 **Mode 3** : Синий свет слабее чем в режим 2.
- \* Если включен режим i-Style Color, регулировка Редукция Синего Света невозможна.

### ● Блокировка

<Экранное меню (OSD)>

1. Чтобы вызвать экранное меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки ENTER. Если Вы попытаетесь вызвать экранное меню нажатием на любую из клавиш, на экране появиться сообщение «OSD Locked» («Экранное меню заблокировано»).
2. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд клавиши ENTER.

<Выключатель питания>

1. Чтобы заблокировать кнопку выключения питания, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки **◀**. При действующей блокировке монитор не может быть выключен нажатием на кнопку питания. При нажатии на кнопку выключения на экране появиться сообщение "Power Button Locked" («Кнопка выключения заблокирована»).
2. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд клавиши **◀**.

## НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 1920 x 1080, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 1920 x 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Синхр. Пикселей и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>).

В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.


**① Выберите оптимальное разрешение для изображения.**

**② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.**


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Test.bmp создан с разрешением 1280 x 1024. Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]




- ③ Нажмите кнопку AUTO (Настройка Геометрии).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Позиция) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.



- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Горизонт. Позиция) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.




- 2) Растигните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий), горизонтального положения (Горизонт. Позиция) и вертикального положения (Верт. Позиция).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселий) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③).

⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
  - Скорректируйте горизонтальное положение (Горизонт. Позиция) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


## ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

### ■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0.5 Вт. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устраниить ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiyama.

## Проблема

## Проверьте

|  |   |
|--|---|
| <b>① Изображение не появляется<br/>(Индикатор питания не загорелся.)</b> | <input type="checkbox"/> Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо.<br><input type="checkbox"/> Питание включено.<br><input type="checkbox"/> К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой).  |
| <b>(Индикатор питания синий.)</b>  | <input type="checkbox"/> Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью.<br><input type="checkbox"/> Увеличьте контрастность и /или яркость.<br><input type="checkbox"/> Компьютер включен.<br><input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно.<br><input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| <b>(Индикатор питания оранжевый.)</b>                                    | <input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью.<br><input type="checkbox"/> Компьютер включен.<br><input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно.<br><input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.   |
| <b>② Изображение не синхронизировано.</b>                                | <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно.<br><input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.<br><input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.  |
| <b>③ Изображение не в центре экрана</b>                                  | <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.   |
| <b>④ Изображение слишком яркое или слишком темное.</b>                   | <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.  |

**Проблема****Проверьте**

- ⑤ Изображение дрожит.
- Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора.  
□ Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ⑥ Нет звука.
- Аудиооборудование включено (компьютер и т.д.).  
□ Правильно подключен аудиокабель.  
□ Включен регулятор громкости .  
□ Режим Mute (отключение звука) включен.  
□ Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий
- Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑧ Прослушиваются странные шумы.
- Аудиокабель подключен правильно.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор. Посетите наш вебсайт [www.iiyama.com/recycle](http://www.iiyama.com/recycle) для получения указаний об утилизации монитора.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite B2282HS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Категория размера                 | 22"   |
| ЖК-панели                         | Панель технология TN  |
|                                   | Размер Диагональ: 21,5" (54,7 см)   |
|                                   | Размер пикселя 0,248 мм (Ш) x 0,248 мм (В)  |
|                                   | Яркость 250cd/m <sup>2</sup> (типичная)   |
|                                   | Контрастность 1000 : 1 (типичная), Функция Adv. Contrast доступна   |
|                                   | Угол обзора Вправо/Влево : 85°, Вверх/Вниз: 80° (в каждую сторону типичная)   |
|                                   | Время отклика 1 мс (серый к серому)   |
| Кол-во отображаемых цветов        | Примерно 16,7 млн.  |
| Частоты синхронизации             | Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц  |
| Нативное разрешение               | 1920 x 1080, 2,1 Мегапикселей   |
| Максимальное разрешение           | VGA: 1920 x 1080 60Hz<br>DVI: 1920 x 1080 60Hz<br>HDMI: 1920 x 1080 60Hz  |
| Входной разъем                    | VGA, DVI-D, HDMI  |
| Plug & Play                       | VESA DDC2B™   |
| Синхросигналы                     | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative  |
| Видеосигналы                      | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive<br>Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно;<br>Цифровой: HDMI                             |
| Входной аудиоразъем               | Ø 3,5 mm mini jack (стерео)   |
| Аудиосигнал                       | 1,0Vrms maximum   |
| Разъем для наушников              | Ø 3,5 mm mini jack (стерео)   |
| Динамики                          | 1 Вт x 2 (стереодинамики)   |
| Максим. размеры экрана            | 476,6 мм W x 268,1 мм H / 18,8" W x 10,6" H   |
| Электропитание                    | 100-240 В, 50/60 Гц , 1,0A  |
| Потребление энергии* <sup>1</sup> | 21 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс   |
| Габариты, масса                   | 505,0 x 371,5 - 501,5 x 230,0 мм / 19,9 x 14,6 - 19,7 x 9,1" (WxH*2xD),<br>4,8кг / 10,5lbs  |
| Угол наклона                      | Вверх: 22 градусов, Вниз: 5 градусов, Вправо/Влево по 45 градусов каждый  |
| Условия окружающей среды          | При работе: Темп.: от 5 до 35°C<br>Влажность: от 10 до 80% (без конденсата)<br>При хранении: Темп.: от -20 до 60°C<br>Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) |
| Сертификация                      | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU   |

### ПРИМЕЧАНИЕ

\*<sup>1</sup> Аудиоустройства не подключены.

\*<sup>2</sup> Высота монитора без подставки.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite E2282HS




РУССКИЙ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Категория размера          | 22"   |
| ЖК-панели                  | Панель технология   |
|                            | Размер  |
|                            | Размер пикселя  |
|                            | Яркость   |
|                            | Контрастность   |
|                            | Угол обзора   |
|                            | Время отклика   |
| Кол-во отображаемых цветов | Примерно 16,7 млн.  |
| Частоты синхронизации      | Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц  |
| Нативное разрешение        | 1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей   |
| Максимальное разрешение    | VGA: 1920 × 1080 60Hz<br>DVI: 1920 × 1080 60Hz<br>HDMI: 1920 × 1080 60Hz  |
| Входной разъем             | VGA, DVI-D, HDMI  |
| Plug & Play                | VESA DDC2B™   |
| Синхросигналы              | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative  |
| Видеосигналы               | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive<br>Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно;<br>Цифровой: HDMI                             |
| Входной аудиоразъем        | ø 3,5 мм mini jack (стерео)   |
| Аудиосигнал                | 1,0Vrms maximum   |
| Разъем для наушников       | ø 3,5 мм mini jack (стерео)   |
| Динамики                   | 1 Вт × 2 (стереодинамики)   |
| Максим. размеры экрана     | 476,6 мм W × 268,1 мм H / 18,8" W × 10,6" H   |
| Электропитание             | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,0A   |
| Потребление энергии*       | 21 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс   |
| Габариты, масса            | 505,0 × 382,5 × 193,0мм / 19,9 × 15,1 × 7,6" (W×H×D) (W×H×D),<br>3,0кг / 6,61lbs  |
| Угол наклона               | Вверх: 22 градусов, Вниз: 5 градусов  |
| Условия окружающей среды   | При работе: Темп.: от 5 до 35°C<br>Влажность: от 10 до 80% (без конденсата)<br>При хранении: Темп.: от -20 до 60°C<br>Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) |
| Сертификация               | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU   |

### ПРИМЕЧАНИЕ




\* Аудиоустройства не подключены.

## РАЗМЕРЫ : ProLite B2282HS



( ) : Максимальная область регулировки

## РАЗМЕРЫ : ProLite E2282HS



РУССКИЙ

## ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

| Видео режим | Горизонтальная частота | Вертикальная частота | Частота синхронизации |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 640 × 480   | 31,469kHz              | 59,940Hz             | 25,175MHz             |
| 800 × 600   | 37,879kHz              | 60,317Hz             | 40,000MHz             |
| 1024 × 768  | 48,363kHz              | 60,004Hz             | 65,000MHz             |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz              | 60,020Hz             | 108,000MHz            |
| 1440 × 900  | 55,935kHz              | 59,887Hz             | 106,500MHz            |
| 1600 × 1200 | 75,000kHz              | 60,000Hz             | 162,000MHz            |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz              | 60,000Hz             | 146,250MHz            |
| 1920 × 1080 | 66,590kHz              | 59,930Hz             | 138,500MHz            |
| 640 × 350   | 31,469kHz              | 70,087Hz             | 25,175MHz             |
| 720 × 400   | 31,469kHz              | 70,087Hz             | 28,322MHz             |

### ПРИМЕЧАНИЯ

\* Входы DVI не совместимы