



HUAWEI *MediaPad*

Руководство пользователя

EMUI 3.0.5/3.1

1 Об этом документе	1
2 Начало работы	2
Блокировка и разблокировка экрана	2
Уведомления и значки состояния	2
Кнопки	3
Советы по работе с рабочим экраном	3
3 Ввод текста	5
Редактирование текста	5
Выбор метода ввода	5
4 Сетевое соединение	6
Подключение к сети Wi-Fi	6
Подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS	6
Включение мобильной передачи данных (опционально)	6
5 Доступ в Интернет	7
Точка доступа Wi-Fi (опционально)	7
USB-модем	7
Bluetooth-модем (опционально)	8
6 Контакты	9
Создание контакта	9
Синхронизация контактов	9
Импорт контактов	9
Сохранение резервной копии контактов	10
Отправка контактов	10
7 Вызовы (опционально)	11
Экстренные вызовы	11
Конференц-вызовы	11
Добавление неизвестного номера в список контактов	11
Удаление записей из списка вызовов	12
Режим В кармане (опционально)	12
8 SMS/MMS (опционально)	13
Поиск сообщения	13
Настройка сообщений	13
9 Управление приложениями	14
Установка приложений	14

Удаление и отправка приложения.....	14
10 Мультимедиа	15
Фотосъемка в режиме Фокус	15
Панорамная съемка (опционально)	15
Импорт фото (опционально)	15
Просмотр фото или видео	16
Отправка фото или видео	16
Сканирование QR-кода с помощью камеры (опционально).....	17
Сканирование QR-кода с помощью приложения Галерея (опционально).....	17
11 Персональные настройки	18
Изменение темы	18
Добавление виджетов на рабочий экран	18
Управление окнами рабочего экрана	19
Настройка мелодии вызова	19
Настройка размера шрифта	19
Настройка яркости экрана	19
Настройка папки Личное	20
Защита личных данных (опционально).....	20
12 Отправка файлов	21
Отправка файлов по Wi-Fi Direct.....	21
Отправка файлов по Bluetooth	21
Функция Мультиэкран (опционально).....	21
Копирование файлов с ПК	23
13 Настройки	24
Движения (опционально)	24
Переход в спящий режим.....	24
Блокировка экрана	24
Регулировка громкости.....	24
Включение режима энергосбережения	25
Проверка состояния памяти	25
Настройка времени и даты	25
Форматирование карты microSD	25
Восстановление заводских настроек	25
Обновление HUAWEI MediaPad	26

14 Личные данные и их безопасность.....	27
15 Уведомления	28

1 Об этом документе

Благодарим за выбор планшетного ПК HUAWEI MediaPad!

В данном документе описываются функции и характеристики планшетного ПК HUAWEI MediaPad с интерфейсом EMUI 3.0.5/EMUI 3.1.

На всех рисунках в данном документе отображается тема Bloom интерфейса планшетного ПК. Для лучшего понимания инструкций, приведенных в данном руководстве, выберите на Вашем планшетном ПК тему Bloom. Более подробную информацию см. в разделе [Изменение темы](#).



- Не все модели поддерживают функции, предоставляемые мобильной сетью (например, вызовы и SMS-сообщения).
- Функции планшетного ПК зависят от модели и региона.

2 Начало работы

Блокировка и разблокировка экрана

- **Блокировка экрана:** Если HUAWEI MediaPad не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически. Можно также заблокировать экран, нажав на кнопку питания.



На рабочем экране нажмите



Настройки > Экран > Спящий режим и выберите параметры времени.

- **Разблокировка экрана:** Нажмите на кнопку питания, чтобы активировать экран. Проведите пальцем в указанном на экране направлении, чтобы разблокировать его.

Уведомления и значки состояния

На панели уведомлений и в строке состояния отображаются значки, информирующие Вас о статусе работы Вашего HUAWEI MediaPad.

	Режим полета		Включен Bluetooth
	Используется GPS		Идет зарядка
	Батарея заряжена		Низкий уровень заряда батареи
	Новое эл. письмо		Включена точка доступа Wi-Fi
	SIM-карта не установлена		Подготовка карты microSD
	Предстоящее событие		Включен будильник
	Выгрузка или отправка файлов		Загрузка или прием файлов
	Память переполнена		Ошибка системы
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации
	Подключено к VPN		Включен режим USB-модема
	Доступна сеть Wi-Fi		Подключено к сети Wi-Fi
	Включена отладка по USB		Подключены наушники

Кнопки


☰	Еще	🔗	Отправить
✓	Готово	+	Добавить
🔍	Поиск	🗑️	Удалить
🔄	Обновить	📄	Сохранить
☆	Избранное	☎️	Вызов

Советы по работе с рабочим экраном


- Чтобы открыть приложение: На рабочем экране нажмите на значок соответствующего приложения.
- Чтобы перемещаться между окнами рабочего экрана: На рабочем экране проведите пальцем вправо или влево.
- Персональная настройка рабочего экрана: На рабочем экране нажмите и удерживайте пустую область или сведите два пальца вместе, чтобы настроить обои, виджеты и другие параметры.



- На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы открыть миниатюры рабочего экрана. Более подробную информацию см. в разделе [Управление окнами рабочего экрана](#).



- Открытие панели значков и уведомлений: Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Проведите пальцем вправо или влево для переключения между вкладками уведомлений и значков.



1 Нажмите на уведомление, чтобы посмотреть подробную информацию. Проведите пальцем вправо или влево, чтобы удалить уведомление.


2 Нажмите , чтобы удалить все уведомления.

3 Перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана. Можно включить или выключить автоматическую настройку яркости.

4 Нажимайте на значки на панели уведомлений, чтобы включить или выключить соответствующие функции. Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции. Проведите вниз по списку значков, нажмите на кнопку **Редактировать**, чтобы изменить порядок расположения значков.






3 Ввод текста

В Вашем HUAWEI MediaPad предустановлено несколько методов ввода. Вы можете быстро ввести текст с помощью экранной клавиатуры.

- Нажмите на поле ввода текста, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- По завершении ввода текста нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Редактирование текста

Вы можете копировать, вырезать и вставлять текст.

- **Выбор текста:** Нажмите и удерживайте текстовое поле, пока не появятся значки  и . Отметьте значками  и  границы текста, который хотите изменить, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- **Копирование текста:** Выбрав текст, нажмите **Копировать**.
- **Вырезание текста:** Выбрав текст, нажмите **Вырезать**.
- **Вставка текста:** Нажмите на поле, куда хотите вставить текст (чтобы переместить место вставки, перетащите значок ) и нажмите **Вставить**, чтобы вставить скопированный или вырезанный текст.

Выбор метода ввода



HUAWEI MediaPad поддерживает несколько методов ввода. Вы можете выбрать любой понравившийся Вам метод ввода.


1. На экране редактирования текста нажмите на текстовое поле, чтобы открыть экранную клавиатуру.
2. Откройте панель уведомлений.
3. На панели уведомлений нажмите на поле **Выберите способ ввода**.
4. В появившемся меню опций выберите метод ввода.

4 Сетевое соединение

Подключение к сети Wi-Fi

 Если одновременно доступны сеть Wi-Fi и мобильная сеть передачи данных, HUAWEI MediaPad по умолчанию подключится к сети Wi-Fi. При отключении сети Wi-Fi Ваш HUAWEI MediaPad автоматически подключится к мобильной сети.




1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Wi-Fi**.
2. Переведите переключатель **Wi-Fi** в положение , чтобы включить Wi-Fi. HUAWEI MediaPad начнет поиск доступных сетей Wi-Fi.
3. Выберите сеть Wi-Fi и следуйте инструкциям на экране.

 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, имя (SSID) которой скрыто, нажмите **Добавить сеть** в списке сетей Wi-Fi, затем введите необходимую информацию, следуя инструкциям на экране, и подключитесь к этой сети.

Ваш HUAWEI MediaPad расходует больше энергии при включенной сети Wi-Fi. Поэтому выключайте сеть Wi-Fi, когда не используете ее.



Подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS

Если используемый беспроводной роутер поддерживает функцию WPS, Вы сможете быстро подключиться к сети Wi-Fi с помощью WPS.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Wi-Fi**.
2. Переведите переключатель **Wi-Fi** в положение , чтобы включить Wi-Fi.
3. Нажмите  **>Расширенные настройки > WPS-соединение** или **Ввод PIN-кода для WPS-соединения** и, следуя инструкциям на экране, выполните настройки на беспроводном роутере.

Включение мобильной передачи данных (опционально)

Использование услуги мобильной передачи данных может привести к дополнительным расходам. За подробной информацией обращайтесь к Вашему провайдеру услуг.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Ещё > Мобильная сеть** в разделе **Беспроводные сети**.
3. Нажмите на кнопку рядом с **Передача данных** или перетащите ползунок , чтобы включить передачу данных.

5 Доступ в Интернет



Вы можете с помощью Вашего HUAWEI MediaPad предоставлять другим беспроводным устройствам доступ в Интернет.

Точка доступа Wi-Fi (опционально)

Вы можете настроить Ваш HUAWEI MediaPad как точку доступа Wi-Fi.

Перед включением этой функции включите передачу данных на HUAWEI MediaPad. Более подробную информацию см. в разделе [Включение мобильной передачи данных \(опционально\)](#).

Когда другие устройства подключаются к Интернету через HUAWEI MediaPad, расходуется трафик Вашего HUAWEI MediaPad.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё** > **Режим модема**.
3. Нажмите **Точка доступа Wi-Fi**.
4. Переместите переключатель в положение , чтобы включить точку доступа Wi-Fi.
5. Нажмите **Настроить точку Wi-Fi** и, следуя инструкциям на экране, введите необходимую информацию, например имя и пароль сети Wi-Fi.

После настройки точки доступа Wi-Fi на HUAWEI MediaPad другие Wi-Fi-устройства смогут подключиться к этой точке доступа.

USB-модем

Вы можете использовать Ваш HUAWEI MediaPad как USB-модем.

1. Подключите HUAWEI MediaPad к ПК с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки HUAWEI MediaPad.

2. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
 3. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё** > **Режим модема**.
 4. Нажмите **USB-модем**, чтобы использовать устройство в качестве USB-модема.
- После установления соединения компьютер сможет подключаться к сети Интернет.



Вы не можете одновременно использовать HUAWEI MediaPad как USB-модем и USB-накопитель.




Bluetooth-модем (опционально)

Вы можете использовать HUAWEI MediaPad в качестве Bluetooth-модема.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё** > **Режим модема**.
3. Нажмите **Bluetooth-модем**, чтобы включить режим Bluetooth-модема.
4. Включите Bluetooth на другом устройстве и сопрягите с ним HUAWEI MediaPad.


6 Контакты

Создание контакта

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите .
-  Если это первый контакт, который Вы создаете на устройстве, Ваш HUAWEI MediaPad предложит выбрать аккаунт, в котором будет сохранен этот контакт. В следующий раз новые контакты будут по умолчанию сохраняться в том же аккаунте. Аккаунт, в котором сохраняются контакты, отображается на экране новых контактов. Чтобы сменить аккаунт, нажмите на него.
3. Введите всю необходимую информацию, например, имя контакта, номер телефона и адрес электронной почты.
4. Нажмите **Добавить поле**, чтобы ввести дополнительную информацию.
5. Нажмите .

Синхронизация контактов



Вы можете синхронизировать контакты из аккаунтов Gmail и Exchange с Вашим HUAWEI MediaPad и наоборот.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. В разделе **Аккаунты** выберите тип аккаунта, который хотите синхронизировать.
3. Выберите аккаунт, который хотите синхронизировать.
4. Переключите переключатель функции **Синхронизировать контакты** в положение .

Если аккаунт, информацию которого необходимо синхронизировать, не был добавлен в HUAWEI MediaPad, нажмите **Добавить аккаунт** и добавьте аккаунт, следуя инструкциям на экране. После добавления аккаунта HUAWEI MediaPad выполнит автоматическую синхронизацию с этим аккаунтом.



Импорт контактов

Можно импортировать контакты с карт microSIM или microSD на Ваш HUAWEI MediaPad, а также использовать функцию Wi-Fi Direct для импорта контактов с других устройств на Ваш HUAWEI MediaPad.

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы отобразить список контактов.
2. Нажмите  > **Импорт/экспорт**.
3. Выберите способ импорта, затем следуйте инструкциям на экране.





Сохранение резервной копии контактов

Вы можете сохранить резервную копию контактов на карте microSD.

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > **Импорт/экспорт**.
3. Нажмите **Экспорт на накопитель**.

Отправка контактов


Вы можете отправлять контакты с HUAWEI MediaPad Вашим друзьям по эл. почте, Bluetooth и другими способами.


1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**.
2. В списке контактов:
 - Выберите контакт, который хотите отправить, и нажмите .
 - Нажмите  > **Импорт/экспорт** > **Отправить контакты**, выберите контакты, которые хотите отправить, и нажмите .
3. В появившемся диалоговом окне выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

7 Вызовы (опционально)

Экстренные вызовы




В случае чрезвычайной ситуации Вы можете позвонить по номеру экстренной службы даже без SIM-карты. При этом Вы обязательно должны находиться в зоне покрытия сети.

1. На рабочем экране нажмите  **Телефон**.
2. Введите номер экстренной службы и нажмите .

 Успешное выполнение экстренных вызовов зависит от качества сотовой сети, окружающих условий, политики провайдера услуг, а также местных законов и положений. В экстренных ситуациях не стоит полагаться исключительно на Ваш HUAWEI MediaPad.





Конференц-вызовы

С Вашим HUAWEI MediaPad очень удобно выполнять конференц-вызовы.

1.  Перед выполнением конференц-вызова убедитесь, что у Вас подключена услуга конференц-связи. За подробной информацией обращайтесь к Вашему провайдеру услуг.
1. Позвоните первому участнику разговора.
2. После установления соединения нажмите  и позвоните второму участнику разговора. Первый участник будет переведен в режим ожидания.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите , чтобы включить конференц-связь.
4. Для добавления других участников повторите шаги 2 и 3.

По окончании разговора нажмите , чтобы завершить конференц-вызов.


Добавление неизвестного номера в список контактов



1. На рабочем экране нажмите  **Телефон**.
2. В списке вызовов нажмите на значок  рядом с неизвестным номером.
3. Нажмите  или .

 Вы также можете нажать и удерживать номер телефона, который хотите добавить в контакты, затем нажмите **Создать контакт** или **Обновить контакт**.

Удаление записей из списка вызовов



Чтобы удалить одну запись из списка вызовов: На экране **Телефон** нажмите и удерживайте запись списка вызовов. В отобразившемся меню опций нажмите **Удалить запись**.

Чтобы удалить несколько или все записи в списке вызовов: На экране **Телефон** нажмите  > **Очистить журнал вызовов**.

- Поставьте флажок в поле **Выбрать все** и нажмите  , чтобы удалить все записи списка вызовов.
- Выберите одну или несколько записей в списке вызовов и нажмите  , чтобы удалить их.

Режим В кармане (опционально)



Чтобы не пропустить важный звонок, когда HUAWEI MediaPad находится в кармане или сумке, включите режим В кармане. В этом режиме увеличивается громкость входящего вызова и интенсивность вибросигнала.

1. На рабочем экране нажмите  **Телефон**.
2. В разделе **Телефон** нажмите  > **Настройки вызовов**.
3. Нажмите на переключатель рядом с функцией **Режим В кармане**, чтобы включить режим В кармане.


8 SMS/MMS (опционально)

Поиск сообщения

С помощью этой функции Вы всегда сможете найти нужное Вам сообщение.


1. На рабочем экране нажмите  **Сообщения** .
2. Введите ключевое слово в строке поиска.
3. Нажмите  .
4. В списке результатов поиска выберите сообщение, чтобы открыть его.

Настройка сообщений

Чтобы настроить SMS- и MMS-сообщения, мелодии уведомлений о получении новых сообщений, а также задать другие настройки, в списке сообщений нажмите  **Настройки**.


9 Управление приложениями

Установка приложений

 При установке приложения на экране может появиться сообщение "**Установка заблокирована**". Внимательно прочтите это сообщение. Чтобы продолжить установку, следуйте инструкциям на экране.

Вы можете загрузить и установить приложение одним из нижеприведенных способов:


- Загрузите приложение из интернет-магазина приложений или с помощью браузера. По завершении загрузки приложения установите его, следуя инструкциям на экране.

 Некоторые сторонние приложения могут быть несовместимы с HUAWEI MediaPad. Они могут работать некорректно, что может привести к выключению HUAWEI MediaPad. Загружайте приложения только из надежных источников.

- Подключите HUAWEI MediaPad к ПК. Загрузите приложение с помощью HiSuite или сторонней программы. По завершении загрузки приложения установите его, следуя инструкциям на экране.

- С помощью Bluetooth или Wi-Fi Direct отправьте приложение с другого устройства, например телефона или планшетного ПК, на Ваш HUAWEI MediaPad. По завершении передачи нажмите на приложение, чтобы установить его.


- Загрузите приложение с ПК. Затем скопируйте приложение на Ваш HUAWEI


MediaPad. По завершении копирования нажмите  **Файлы** на рабочем экране HUAWEI MediaPad. Выберите приложение и нажмите **Приложения > Приложения** на вкладке **Категории**. Установите приложение, следуя инструкциям на экране.

Удаление и отправка приложения

На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить или отправить.

- Перетащите его к значку , чтобы удалить.








- Перетащите его к значку , чтобы отправить.

 Некоторые предустановленные приложения нельзя удалить.

10 Мультимедиа




Фотосъемка в режиме Фокус

При съемке в режиме Фокус можно изменить точку фокусировки на отснятом фото.

1. На рабочем экране нажмите  Камера.
2. Нажмите  > **Фокус** для переключения в режим Фокус.
3. Нажмите , чтобы сделать фото.
4. Откройте приложение Галерея и выберите фото, сделанное в режиме Фокус.
-  Фото, сделанные в режиме Фокус, отмечаются значком .
5. Нажмите  для открытия режима редактирования фото, сделанных в режиме Фокус.
6. Нажмите на область на фото, на которую хотите навести фокус.
7. Нажмите .


Панорамная съемка (опционально)


Ваш HUAWEI MediaPad позволяет делать панорамные снимки без широкоугольного объектива.




1. На рабочем экране нажмите  Камера.
2. Нажмите  > **Панорама**, чтобы включить режим панорамной съемки.
3. Нажмите , чтобы начать съемку.
4. Следуя инструкциям на экране, медленно перемещайте устройство в одном направлении.
5. Нажмите , чтобы остановить съемку. Камера автоматически объединит сделанные снимки в одно панорамное фото.

Импорт фото (опционально)

Используя кабель USB-OTG, можно импортировать фото с фотокамеры, телефона или USB-накопителя на Ваш HUAWEI MediaPad.



-  Чтобы приобрести кабель USB-OTG, обратитесь к авторизованному поставщику продукции Huawei или производителю Вашего устройства.
1. С помощью кабеля USB-OTG подключите фотокамеру к Вашему HUAWEI MediaPad.



1. На рабочем экране нажмите HUAWEI MediaPad  **Файлы > Память устройства > USB.**
2. Нажмите  или , выберите фотографии или альбомы, которые Вы хотите импортировать на Ваш HUAWEI MediaPad.
3. Нажмите **Копировать** или **Вырезать**.
4. Выберите место сохранения файлов, затем нажмите **Вставить**.


Просмотр фото или видео

В приложении Галерея Вы можете просматривать фотографии и видеоклипы. Приложение Галерея автоматически систематизирует фотографии и видеоклипы, сохраненные во внутренней памяти HUAWEI MediaPad и на карте microSD.


1. На рабочем экране нажмите  **Галерея**, чтобы открыть приложение Галерея.
 2. Нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Проведите пальцем вправо или влево по экрану, чтобы посмотреть предыдущий или следующий файл.
-  Сведите или разведите два пальца, чтобы уменьшить или увеличить масштаб.

Отправка фото или видео


Вы можете отправлять фото и видео по Bluetooth или по эл. почте. С HUAWEI MediaPad этот процесс займет всего несколько минут!

1. На рабочем экране нажмите  **Галерея**, чтобы открыть приложение Галерея.
2. Нажмите и удерживайте фото или видео, которое Вы хотите отправить.
3. Нажмите  и выберите способ отправки файла, например Bluetooth или Wi-Fi Direct. Затем следуйте инструкциям на экране. Подробную информацию см. в разделе [Отправка файлов](#).

Сканирование QR-кода с помощью камеры (опционально)

1. На рабочем экране нажмите  Камера.
2. Наведите объектив камеры на QR-код.
3. После успешного сканирования QR-кода нажмите **Просмотр сведений**.

Сканирование QR-кода с помощью приложения Галерея (опционально)

1. На рабочем экране нажмите  Галерея.
2. Выберите фото с QR-кодом.
3. Нажмите на фото.
4. Нажмите **Просмотр сведений**.

11 Персональные настройки

Изменение темы

На HUAWEI MediaPad предусмотрено множество тем, позволяющих изменить внешний вид устройства.




Темы.

1. На рабочем экране нажмите
2. Проведите пальцем вправо или влево для просмотра онлайн-тем и локальных тем (опционально).
3. Выберите тему. Нажмите .

Добавление виджетов на рабочий экран




Вы можете добавлять виджеты, например календарь и закладки, на рабочий экран.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране.
2. Нажмите **Виджеты**.
3. Перетащите виджет на рабочий экран и отпустите палец.




Управление окнами рабочего экрана

На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы отобразить миниатюры рабочего экрана.

- **Настройка рабочего экрана по умолчанию:** Нажмите  в нижней части экрана и настройте текущее окно рабочего экрана в качестве рабочего экрана по умолчанию.
- **Перемещение окон рабочего экрана:** Нажмите и удерживайте рабочий экран, пока устройство не завибрирует. Чтобы изменить расположение окон рабочего экрана, перетаскивайте их в нужное место.
- **Добавление окон рабочего экрана:** Нажмите , чтобы добавить окно рабочего экрана.
- **Удаление окна рабочего экрана:** Нажмите , чтобы удалить пустое окно рабочего экрана.


Настройка мелодии вызова

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Звук**.
2. Выберите тип сигнала.
3. Следуя инструкциям на экране, выберите любимую мелодию или запись и установите ее как мелодию вызова.

Настройка размера шрифта

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Экран**.
2. Нажмите **Размер шрифта**.
3. Выберите размер шрифта.

Настройка яркости экрана

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Экран > Яркость**.
 2. В отобразившемся диалоговом окне выполните одну из следующих операций:
 - Поставьте флажок в поле **Автонастройка**, чтобы включить автоматическую регулировку яркости экрана (опционально).
 - Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы отрегулировать яркость вручную.
-  Также можно открыть панель уведомлений и отрегулировать яркость экрана, используя соответствующий значок.

Настройка папки Личное

В папке Личное хранятся важные файлы, доступ к которым защищен паролем.



1. На рабочем экране нажмите **Файлы**.
2. В разделе **Категории** или **Память устройства** нажмите **Личное**.
3. Нажмите **Включить**.
4. Следуя инструкциям на экране, настройте пароль к папке Личное и секретный вопрос, затем нажмите **Выполнить**.
5. Нажмите **Добавить**.
6. Следуя инструкциям на экране, выберите файлы, которые хотите добавить в папку Личное.
7. Нажмите **ДОБАВИТЬ**, чтобы добавить файлы в папку Личное.



Откройте папку Личное, нажмите **Настройки** > **Удалить Личное** и, следуя инструкциям на экране, удалите папку Личное. Чтобы переместить файлы перед удалением папки Личное, выберите **Переместить файлы**.

Защита личных данных (опционально)

Если в Вашем устройстве хранятся данные, которые не должны видеть другие люди, включите функцию защиты личных данных и настройте два разных пароля, один для владельца устройства, другой - для гостей. Личные данные будут скрыты от людей, использующих устройство в режиме гостя.



1. На рабочем экране нажмите **Настройки** > **Безопасность**.
2. Нажмите **Защита личных данных** > **Начнем**.
3. Выберите формат пароля.
4. Следуя инструкциям на экране, введите пароль владельца и пароль гостя.
5. В разделе **Настройка личных данных** укажите личные контакты, альбомы и приложения.




Чтобы выключить функцию защиты личных данных, разблокируйте HUAWEI MediaPad с помощью пароля владельца. Откройте экран **Защита личных данных**, введите пароль владельца и выключите функцию **Защита личных данных**. После выключения функции защиты личных данных пароль владельца будет использоваться как пароль для разблокировки экрана устройства, а пароль гостя будет недоступен.

12 Отправка файлов



Отправка файлов по Wi-Fi Direct

Функция Wi-Fi Direct позволяет соединять беспроводные устройства по сети Wi-Fi. После установления соединения беспроводные устройства могут быстро обмениваться файлами.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Wi-Fi**.
2. Нажмите на кнопку рядом с **Wi-Fi** или перетащите ползунок , чтобы включить Wi-Fi.
3. Нажмите . На принимающем устройстве включите Wi-Fi Direct. Ваш HUAWEI MediaPad автоматически выполнит поиск доступных устройств.
4. Выберите устройство и сопрягите его с Вашим HUAWEI MediaPad.
5. На Вашем HUAWEI MediaPad нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить. В появившемся меню опций нажмите **Отправить > Wi-Fi Direct**.
6. В появившемся меню опций выберите принимающее устройство, затем нажмите на принимающем устройстве соответствующую кнопку, чтобы принять файл.

 Если Ваш HUAWEI MediaPad и принимающее устройство подключены к одной сети Wi-Fi и на обоих устройствах включена функция Wi-Fi Direct, Вы можете напрямую отправлять файлы между этими устройствами, не сопрягая их.

Отправка файлов по Bluetooth


1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Bluetooth**.
2. Нажмите на кнопку рядом с **Bluetooth** или перетащите ползунок в положение , чтобы включить Bluetooth.
3. Выберите устройство и сопрягите его с Вашим HUAWEI MediaPad.
4. На Вашем HUAWEI MediaPad нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить. В появившемся меню опций нажмите **Отправить > Bluetooth**.
5. В появившемся меню опций выберите устройство. На выбранном устройстве нажмите соответствующую кнопку, чтобы принять файл.

Функция Мультиэкран (опционально)

Вы можете просматривать размещенные в Вашем HUAWEI MediaPad фото или видеофайлы, а также играть в установленные на планшете ПК игры на большом экране, например на экране телевизора. Ваш телевизор должен поддерживать HDMI и его экран должен иметь разрешение 720p или выше, чтобы подключить Ваш планшетный ПК к телевизору с помощью HUAWEI MediaQ.



1. С помощью HDMI-кабеля подключите HUAWEI MediaQ к телевизору.
2. Включите HUAWEI MediaQ и телевизор и переключите телевизор в режим HDMI-ввода. На экране телевизора появится главное меню устройства HUAWEI MediaQ.

3. Подключите HUAWEI MediaPad к той же сети Wi-Fi, к которой подключено устройство HUAWEI MediaQ:
- Подключите HUAWEI MediaPad к сети Wi-Fi, созданной устройством HUAWEI MediaQ. Имя и пароль сети Wi-Fi, созданной устройством HUAWEI MediaQ, отображаются в левом верхнем углу экрана телевизора.




- Подключите HUAWEI MediaPad и HUAWEI MediaQ к Вашей домашней сети Wi-Fi.



- На рабочем экране HUAWEI MediaPad проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
 - Откройте панель уведомлений. На вкладке Значки нажмите на значок , выберите принимающее устройство и включите многоэкранное отображение.
-  Более подробную информацию см. в руководстве пользователя устройства HUAWEI MediaQ.

Копирование файлов с ПК

С помощью USB-кабеля подключите Ваш HUAWEI MediaPad к ПК. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Следуя инструкциям на экране HUAWEI MediaPad, выберите способ подключения. После этого Вы сможете передавать файлы между HUAWEI MediaPad и ПК.

Способ подключения	Функция	Операция
Фото	Вы можете на ПК просматривать изображения, хранящиеся на HUAWEI MediaPad, и управлять ими.	Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать изображения с HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.
Файлы	<ul style="list-style-type: none"> Вы можете на ПК просматривать файлы, хранящиеся на HUAWEI MediaPad и на карте microSD, и управлять ими. С помощью программы Windows Media Player 11 или более поздней версии, установленной на ПК, Вы можете просматривать медиафайлы, хранящиеся на HUAWEI MediaPad и на карте microSD, и управлять ими. 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать файлы с HUAWEI MediaPad на ПК и обратно. Запустите Windows Media Player на ПК. Следуя инструкциям на экране, Вы сможете передавать медиафайлы с HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.
USB-диск	<p>Вы можете на ПК просматривать файлы, хранящиеся на карте microSD, и управлять ими.</p> <p> Этот способ доступен, только когда в HUAWEI MediaPad установлена карта microSD.</p>	Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать файлы с карты microSD на ПК и обратно.

13 Настройки

Движения (опционально)

Функция Движения позволяет управлять Вашим HUAWEI MediaPad с помощью простых движений. Например, можно быстро отключить звук телефона или выполнить вызов.



1. На рабочем экране нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Движения**.
3. На экране **Движения** выберите опцию и соответствующее движение, чтобы включить ее.

Переход в спящий режим

Вы можете задать период, по истечении которого Ваш HUAWEI MediaPad автоматически перейдет в спящий режим.



1. На рабочем экране нажмите **Настройки > Экран > Спящий режим**.
2. Выберите время перехода в спящий режим.

Блокировка экрана



1. На рабочем экране нажмите **Настройки > Блокировка экрана и пароли**.
 2. Следуя инструкциям на экране, настройте параметры блокировки экрана.
- После включения функции блокировки экран HUAWEI MediaPad будет блокироваться автоматически, если устройство не используется в течение предустановленного времени. Можно также заблокировать экран, нажав на кнопку питания.

Регулировка громкости

Вы можете настроить громкость мелодии вызова, сигнала будильника и сигнала уведомлений, а также громкость воспроизведения медиафайлов.




1. На рабочем экране нажмите **Настройки > Звук > Громкость**.
 2. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить громкость.
- Вы также можете настроить громкость звука работающих приложений с помощью кнопок регулировки громкости.

Включение режима энергосбережения


1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Энергосбережение**.
2. Выберите режим энергосбережения.


Проверка состояния памяти

Перед сохранением большого файла во внутренней памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD проверьте объем памяти.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Память**, чтобы посмотреть статус памяти.


Настройка времени и даты

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Дата и время**.
2. Снимите флажок в поле **Дата и время сети**.
3. Настройте дату и время, следуя инструкциям на экране.


 Если на Вашем HUAWEI MediaPad установлено автоматическое обновление даты и времени, устройство обновляет дату и время согласно данным сети и Вашему часовому поясу. В этом случае Вы не сможете вручную изменить часовой пояс, дату и время, отображаемые на Вашем HUAWEI MediaPad.

Форматирование карты microSD

 Перед форматированием карты microSD сохраните резервную копию важных данных.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Память** > **SD-карта** > **Очистить SD-карту**.

Восстановление заводских настроек




 При восстановлении заводских настроек Вашего HUAWEI MediaPad будут удалены все Ваши личные данные, включая данные аккаунтов, персональные настройки и настройки приложений, а также загруженные приложения. Перед восстановлением заводских настроек сохраните резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем HUAWEI MediaPad.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Восстановление и сброс**.
2. Нажмите **Сброс настроек** и, следуя инструкциям на экране, сохраните резервную копию важных данных или перейдите непосредственно к восстановлению заводских настроек.

Обновление HUAWEI MediaPad



- При обновлении HUAWEI MediaPad могут быть удалены все данные, хранящиеся на нем. Перед обновлением HUAWEI MediaPad сохраните резервную копию важных данных.
- Использование неавторизованной версии ПО для обновления системы может привести к сбою обновления или утечке Ваших личных данных. Для обновления Вашего HUAWEI MediaPad используйте только авторизованное ПО или онлайн-обновление.

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** >  **Обновление**, чтобы посмотреть данные системы.
 2. Нажмите **Проверка обновлений**. Если доступна новая версия ПО, выполните онлайн-обновление, следуя инструкциям на экране. Можно также нажать  > **Локальное обновление**, чтобы выполнить обновление с помощью локального пакета обновления.
-  Инструкции по обновлению с помощью локального пакета обновления включены в сам пакет обновления.

14 Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере Ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, то можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск для безопасности устройства, для предотвращения кражи личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проверяться на наличие вирусов.
- Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате данные о Вашем местоположении могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- Если у Вас имеются какие-либо замечания, то отправляйте их по адресу: mobile@huawei.com.

15 Уведомления

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



HUAWEI, HUAWEI и  являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ является торговой маркой Google Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Название и логотип **Bluetooth®** являются зарегистрированными товарными знаками корпорации **Bluetooth SIG, Inc.** Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что

компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.